

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Alfa Romeo	145	1994	2001	22	19	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	146	1996	2001	22	19	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	147	2000	2005	22	16	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	155	1992	1998	21	19	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	156	1997	2007	22	20	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	159	2005	En Adelante	23	18	Multi-Fit H10	C	
Alfa Romeo	166	1998	2007	21	19	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	Brera	2006	En Adelante	23	18	Multi-Fit H10	C	
Alfa Romeo	Giulietta	2010	En Adelante	23	18	Multi-Fit H10	B2	
Alfa Romeo	GT	2003	2005	22	16	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	GT	2005	En Adelante	22	18	Multi-Fit H10	C	
Alfa Romeo	GT-V	1996	2006	22	22	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	MITo	2008	En Adelante	26	15	Multi-Fit H10	B1	
Alfa Romeo	Spider	1985	1994	16	16	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	Spider	1996	2006	21	18	Tradicional H12	A	
Alfa Romeo	Spider	2006	En Adelante	23	18	Multi-Fit H10	C	
Alfa Romeo	156	2003	2004	22"	21"	Tradicional H12		
Alfa Romeo	159	2007	2012	22"	18"	Multi-Fit H10		
Alfa Romeo	Brera	2007	2008	22"	18"	Multi-Fit H10		
Alfa Romeo	Giulietta	2012	2014	24"	18"	Multi-Fit H10		
Alfa Romeo	Mito	2012	2013	26"	16"	Multi-Fit H10		
Asia Motor	Combi/Topic	Todos	Todos	16	16	Tradicional H12		
Asia Motor	Rocsta/Towner	Todos	Todos	16	16	Tradicional H12		
Audi	100	1990	1994	22	22	Tradicional H12	A	
Audi	80	1991	1995	21	21	Tradicional H12	A	
Audi	A1	2010	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B2	
Audi	A2	1999	2002	28	0	Tradicional H12	A	
Audi	A3 (incl. S3)	1996	2003	21	19	Tradicional H12	A	
Audi	A3 (incl. S3)	2003	2004	24	19	Multi-Fit H10	C	
Audi	A4 (incl. S4)	1995	2000	21	20	Tradicional H12	A	
Audi	A4 (incl. S4)	2008	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2	
Audi	A5 (incl. S5)	2007	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2	
Audi	A6 (incl. S6)	1994	1997	22	21	Tradicional H12	A	
Audi	A6 (incl. S6)	1997	2001	22	22	Tradicional H12	A	
Audi	A7	2010	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2	
Audi	A8	1999	2002	22	21	Tradicional H12	A	
Audi	A8	2009	En Adelante	27	21	Multi-Fit H10	B2	
Audi	Cabriolet	1991	2002	22	21	Tradicional H12	A	
Audi	Coupe	1982	1988	21	21	Tradicional H12	A	
Audi	Coupe	1989	1996	22	22	Tradicional H12	A	
Audi	Q5	2008	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2	
Audi	Q7	2006	En Adelante	26	26	Multi-Fit H10	B1	
Audi	R8	2006	En Adelante	22	22	Tradicional H12	A	
Audi	TT	1998	2003	21	21	Tradicional H12	A	
Audi	TT	2006	En Adelante	22	21	Multi-Fit H10	B1	
Audi	A3	2004	2014	24"	19"	Multi-Fit H10		
Audi	A3	1999	2003	21"	19"	Tradicional H12		
Audi	A3 Cabriolet	2008	2010	22"	19"	Multi-Fit H10		
Audi	A4	2002	2014	24"	20"	Tradicional H12		
Audi	A4	1998	2000	21"	19"	Tradicional H12		
Audi	A4 Cabriolet	2002	2005	22"	22"	Tradicional H12		
Audi	A5	2008	2014	24"	20"	Multi-Fit H10		
Audi	A6	2011	2014	22"	22"	Multi-Fit H10		
Audi	A6	1999	2010	21"	19"	Tradicional H12		
Audi	A7	2012	2014	24"	21"	Multi-Fit H10		
Audi	A8	2009	2014	26"	21"	Multi-Fit H10		
Audi	Q7	2007	2014	26"	24"	Multi-Fit H10		
Audi	R8	2008	2014	24"	21"	Multi-Fit H10		
Audi	S3	2004	2014	24"	19"	Multi-Fit H10		
Audi	S4	2009	2014	24"	20"	Multi-Fit H10		
Audi	S4	2007	2008	22"	22"	Multi-Fit H10		
Audi	S5	2008	2014	24"	20"	Multi-Fit H10		
Audi	S6	1999	2006	21"	19"	Tradicional H12		
Audi	S8	2009	2014	26"	21"	Multi-Fit H10		
Audi	TT Coupé	2000	2006	21"	21"	Tradicional H12		
Audi	TT Quattro	2011	2014	21"	21"	Multi-Fit H10		
BMW	1 series (E88)	convertible	2008	En Adelante	20	20	Multi-Fit H10	B1
BMW	1series (E82)	coupe	2007	En Adelante	20	20	Multi-Fit H10	B1
BMW	1 series (E87)	hatchback	2004	2011	20	20	Multi-Fit H10	B1
BMW	1 series (F20)	hatchback	2011	En Adelante	20	20	Multi-Fit H10	B1
BMW	3 series (E36)	compact	1994	2001	20	20	Tradicional H12	A
BMW	3 series (E46)	compact	2001	2004	23	20	Tradicional H12	A
BMW	3 series (E30)	convertible	1985	1993	20	20	Tradicional H12	A
BMW	3 series (E36)	convertible	1993	1999	21	20	Tradicional H12	A
BMW	3 series (E92)	convertible	2006	2009	24	18	Multi-Fit H10	C

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO		Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10
			Desde	Hasta	Conductor	Pasajero		
BMW	3 series (E93)	convertible	2009	2011	24	16	Multi-Fit H10	B1
BMW	3 series (E46)	coupe	1999	2005	22	20	Tradicional H12	A
BMW	3 series (E92)	coupe	2009	2012	24	16	Multi-Fit H10	B1
BMW	3 series (E90)	saloon	2005	2011	24	19	Multi-Fit H10	C
BMW	3 series (F30)	saloon	2012	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B1
BMW	3 series (E91)	touring	2005	2011	24	19	Multi-Fit H10	C
BMW	5 series (F07)	Grand Turismo	2009	En Adelante	26	18	Multi-Fit H10	C
BMW	5 series (E60)	saloon	2003	2010	24	23	Multi-Fit H10	B1
BMW	5 series (F10)	saloon	2010	En Adelante	26	18	Multi-Fit H10	C
BMW	5 series (E61)	touring	2004	2010	24	23	Multi-Fit H10	B1
BMW	5 series (F11)	touring	2010	En Adelante	26	18	Multi-Fit H10	C
BMW	6 series (E63 & E64)		2004	2010	24	23	Multi-Fit H10	B1
BMW	7 series (E32)		1986	1994	24	24	Tradicional H12	A
BMW	7 series (E38)		1994	2001	24	24	Tradicional H12	A
BMW	7 series (E65 & E66)		2001	2008	25	25	Tradicional H12	A
BMW	7 series (F01 & F02)		2008	En Adelante	26	18	Multi-Fit H10	C
BMW	X1 (E84)		2009	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B1
BMW	X3 (E83)		2003	2010	22	20	Tradicional H12	A
BMW	X3 (F25)		2010	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	C
BMW	X5 (E53)		2000	2007	24	22	Tradicional H12	A
BMW	X5 (F70)		2007	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B
BMW	X6 (F71)		2008	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B
BMW	Z3 (E36 & E37)		1996	2003	20	20	Tradicional H12	A
BMW	Z4 (E85)		2002	2009	21	20	Tradicional H12	A
BMW	Z4 (E89)		2009	En Adelante	22	20	Tradicional H12	A
BMW	Serie 1		2005	2014	20"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 1 120i		2005	2014	20"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 1 128i		2005	2014	20"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 1 130i		2006	2014	20"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 1 135i		2009	2014	20"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3		2005	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3		1995	2004	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 325i		2007	2012	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 325i		2005	2006	21"	19"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 325i		1995	2004	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 328i		2012	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 335i		2007	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 335i xDrive		2011	2011	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Cabriolet		2010	2012	24"	16"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Cabriolet		2006	2009	24"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Cabriolet		2000	2005	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 Compact		2002	2004	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 Compact		1994	2001	20"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 Coupé		2010	2014	24"	16"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Coupé		2006	2009	24"	18"	Tradicional H12	
BMW	Serie 3 Coupé		1999	2005	22"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Touring		2006	2012	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 3 Touring		1999	2005	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	Serie 4 428i		2014	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 4 435i		2014	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5		2003	2010	24"	22"	Tradicional H12	
BMW	Serie 5 525i		2005	2010	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 528i		2011	2014	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 530i		2003	2010	24"	22"	Tradicional H12	
BMW	Serie 5 545i		2004	2006	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 550i		2006	2014	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 Gran Turismo		2009	2012	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 Touring		2011	2014	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 Touring		2005	2010	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 5 Touring		1997	2004	26"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 6 645 Ci		2005	2005	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 6 650i		2011	2014	24"	22"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 6 Cabriolet		2005	2014	24"	22"	Tradicional H12	
BMW	Serie 7		2009	2014	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 7		1994	2008	24"	24"	Tradicional H12	
BMW	Serie 7 740i		2010	2014	26"	18"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 7 745i		2003	2005	24"	24"	Tradicional H12	
BMW	Serie 7 745L		2003	2005	24"	24"	Multi-Fit H10	
BMW	Serie 7 750L		2006	2014	24"	24"	Tradicional H12	
BMW	X1		2010	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	X3		2011	2014	26"	19"	Multi-Fit H10	
BMW	X3		2004	2010	22"	20"	Tradicional H12	
BMW	X5		2007	2014	24"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	X5		2000	2006	24"	22"	Tradicional H12	
BMW	X6		2009	2014	24"	20"	Multi-Fit H10	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero		
BMW	Z3	1996	2003	20"	20"	Tradicional H12	
BMW	Z4	2010	2014	22"	20"	Multi-Fit H10	
BMW	Z4	2003	2009	21"	20"	Multi-Fit H10	
BYD	F-zero	2010	En Adelante	24	0	Tradicional H12	
BYD	Flyer	2008	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Cadillac	CTS	2002	En Adelante	22	21	Tradicional H12	A
Cadillac	SRX	2003	En Adelante	22	20	Tradicional H12	A
Cadillac	XLR	2003	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Chery	Nice	2011	2011	20	16	Tradicional H12	
Chery	QQ6/308/311	2009	En Adelante	20	16	Tradicional H12	
Chery	Van Pass	2011	En Adelante	22	16	Tradicional H12	
Chery	Tiggo 4 * 4	2007	En Adelante	24	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Aveo	2006	En Adelante	22	16	Tradicional H12	A
Chevrolet	Captiva	2006	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Chevrolet	Cruze	2009	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Chevrolet	Epica	2006	En Adelante	22	22	Tradicional H12	A
Chevrolet	Kalos	2005	2009	22	16	Tradicional H12	A
Chevrolet	Lacetti	2005	2011	22	19	Tradicional H12	A
Chevrolet	Matiz	2005	2010	22	13	Tradicional H12	A
Chevrolet	Nubira	2005	En Adelante	22	19	Tradicional H12	A
Chevrolet	Spark	2009	En Adelante	22	15	Tradicional H12	A
Chevrolet	Tacuma	2005	2008	24	19	Tradicional H12	A
Chevrolet	Astra	2007	En Adelante	22"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Astra 5 puertas	2000	2007	22"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Alto	Todos	Todos	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Aveo	2008	2015	22"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Aveo 5 puertas	2008	2011	22"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Blazer	1994	1995	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Blazer	1996	En Adelante	20"	20"	Tradicional H12	
Chevrolet	Brigadier	2010	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	C10,C30	1982	1197	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	C70	Todos	Todos	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Cavalier	1992	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Camaro	2010	2014	24"	20"	Tradicional H12	
Chevrolet	Chevette	1994	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Cheyenne	2005	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Chevy	2004	2013	18"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Corsa	2001	2005	18"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Corsa evolution	2006	En Adelante	20"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Cobalt	2012	2012	22	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Dmax	2005	En Adelante	22	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Epica	Todos	Todos	22	20	Tradicional H12	
Chevrolet	Esteem/ Esteen SW	1994	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Grand Blazer	2000	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Grand Vitara	2004	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	Grand Vitara XL7	1998	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	HHR	2005	2010	18"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	J900	2010	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Jimmy	1998	En Adelante	14"	14"	Tradicional H12	
Chevrolet	Kodiak	1982	1989	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Lumina	1995	2001	24"	24"	Tradicional H12	
Chevrolet	LUV	1990	En Adelante	18"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	LUV	1987	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	Monza	1985	1992	18"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Malibu	1992	2011	22"	20"	Tradicional H12	
Chevrolet	NPR,NKR,NHR	2005	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	NPR turbo	1994	2004	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	New Blazer	2002	2008	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Opra	2003	2009	22"	18"	Tradicional H12	
Chevrolet	Rodeo	1997	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Samurai	1991	En Adelante	14	14	Tradicional H12	
Chevrolet	Sprint	1985	1997	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Sprint	1998	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Sail	2012	En Adelante	22	20	Tradicional H12	
Chevrolet	Swift	1991	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Silverado 2500	2003	2014	22"	22"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Silverado 3500	2003	2014	22"	22"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Superbrigadier	1996	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Chevrolet	Supercarry	Todos	Todos	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	Sonic	2012	2014	26"	16"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Spark	2010	2014	22"	14"	Tradicional H12	
Chevrolet	spark gt	2010	2015	22"	16"	Tradicional H12	
Chevrolet	Tahoe	2001	2014	22"	22"	Tradicional H12	
Chevrolet	Tracker	2006	2015	24"	14"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Trailblazer	2010	2011	22"	22"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Chevrolet	Traverse		2012	2014	26"	20"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Traverse		2009	2010	24"	20"	Multi-Fit H10	
Chevrolet	Trooper		1988	1995	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Vitara		1992	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Vivant		2006	2009	24	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Van N200		2011	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Chevrolet	wagon r		1996	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Chevrolet	Zafira		2001	2008	24"	22"	Tradicional H12	
Chrysler	300C		2004	2010	22	22	Tradicional H12	A
Chrysler	300M		1998	2004	24	22	Tradicional H12	A
Chrysler	Crossfire		2002	En Adelante	20	22	Tradicional H12	A
Chrysler	Grand Voyager		1988	1991	18	18	Tradicional H12	A
Chrysler	Grand Voyager		1992	1996	22	18	Tradicional H12	A
Chrysler	Grand Voyager		1997	2007	28	28	Tradicional H12	A
Chrysler	Grand Voyager		2008	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Chrysler	PT Cruiser		2000	2010	21	21	Tradicional H12	A
Chrysler	Sebring	convertible	2001	2006	22	22	Tradicional H12	A
Chrysler	Sebring	convertible	2007	En Adelante	24	22	Tradicional H12	A
Chrysler	Vovager		1995	2000	26	26	Tradicional H12	A
Chrysler	Vovager		2001	2007	28	28	Tradicional H12	A
Chrysler	Vovager		2008	En Adelante	26	22	Tradicional H12	A
Chrysler	Cavaran		2007	En Adelante	26	26	Tradicional H12	
Chrysler	Neon		1996	2000	20	18	Tradicional H12	
Chrysler	Pacifica		2006	En Adelante	22	22	Tradicional H12	
Chrysler	PT - Cruiser limited 2.0		2003	En Adelante	22	20	Tradicional H12	
Chrysler	Town & Country		2006	En Adelante	26	20	Tradicional H12	
Citroen	AX		1986	1998	22	22	Tradicional H12	A
Citroen	Berlingo		1996	2007	22	22	Tradicional H12	A
Citroen	Berlingo		2008	En Adelante	26	16	Multi-Fit H10	B2
Citroen	C-Crosser		2007	En Adelante	24	21	Tradicional H12	A
Citroen	C1		2005	En Adelante	26	0	Tradicional H12	A
Citroen	C2		2003	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Citroen	C3	hatchback	2002	2009	24	18	Tradicional H12	A
Citroen	C3	hatchback	2009	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B3
Citroen	C3	Pluriel	2003	En Adelante	22	18	Tradicional H12	A
Citroen	C4	coupe	2004	2010	24	28	Multi-Fit H10	B1
Citroen	C4	Grand Picasso	2006	2008	32	30	Multi-Fit H10	C
Citroen	C4	hatchback	2010	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Citroen	C5		2001	2003	26	19	Tradicional H12	A
Citroen	C5		2004	2008	26	18	Multi-Fit H10	C
Citroen	C5		2008	En Adelante	28	20	Multi-Fit H10	B1
Citroen	C6		2005	En Adelante	28	28	Multi-Fit H10	C
Citroen	C8		2002	En Adelante	26	26	Tradicional H12	A
Citroen	Dispatch		1995	En Adelante	26	20	Tradicional H12	A
Citroen	DS3		2009	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B3
Citroen	DS4		2011	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Citroen	Nemo		2008	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B3
Citroen	Picasso	Xsara Picasso	1999	2005	26	24	Tradicional H12	A
Citroen	Picasso	Xsara Picasso	2005	2010	26	26	Multi-Fit H10	C
Citroen	Relay / Jumper		1994	2006	22	22	Tradicional H12	A
Citroen	Relay / Jumper		2006	En Adelante	26	21	Multi-Fit H10	B2
Citroen	Saxo		1996	2004	20	18	Tradicional H12	A
Citroen	Synergie		1994	2002	26	20	Tradicional H12	A
Citroen	Xantia	estate	1995	2001	24	20	Tradicional H12	A
Citroen	Xantia	hatchback	1998	2001	24	19	Tradicional H12	A
Citroen	XM		1989	2000	22	22	Tradicional H12	A
Citroen	AX/AX GTI		1986	En Adelante	22	22	Tradicional H12	
Citroen	BX		1981	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Citroen	C-Elysee		2012	En Adelante	21	19	Tradicional H12	
Citroen	C15E/C15D		1995	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Citroen	C4		2003	En Adelante	22	16	Tradicional H12	
Citroen	C4 Picasso		2004	En Adelante	32	29	Tradicional H12	
Citroen	C5		2003	En Adelante	24	20	Tradicional H12	
Citroen	Jumper 2,8		1994	En Adelante	22	22	Tradicional H12	
Citroen	Xsara Copupe/Break/SX		1998	En Adelante	22	20	Tradicional H12	
Citroen	Xsara Picasso		2002	En Adelante	26	26	Tradicional H12	
Citroen	ZX		1991	2003	22	22	Tradicional H12	
Citroen	ZX Estate / Kombi / Break		1991	2003	22	22	Tradicional H12	
Dacia	Logan		2004	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Dacia	Serie 1000		1988	1996	16	16	Tradicional H12	A
Dacia	Camioneta / Break		1985	En Adelante	16	16	Tradicional H12	
Dacia	SuperNova Clima/ Europa		2002	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Daewoo	Kalos		2002	2005	22	16	Tradicional H12	A
Daewoo	Lacetti		2004	2005	22	19	Tradicional H12	A
Daewoo	Lanos		1997	2004	19	19	Tradicional H12	A

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Daewoo	Leganza	1997	2003	22	20	Tradicional H12	A	
Daewoo	Matiz	1998	2005	21	16	Tradicional H12	A	
Daewoo	Nexia	1994	1997	18	18	Tradicional H12	A	
Daewoo	Nubira	1997	2005	0	0	Tradicional H12	A	
Daewoo	Tacuma	2000	2005	24	19	Tradicional H12	A	
Daewoo	Cielo	1995	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Daewoo	Espero	1993	1999	20	20	Tradicional H12		
Daewoo	Lanos/Sedan/Coupe	1998	En Adelante	19	19	Tradicional H12		
Daewoo	Matiz	1995	En Adelante	20	16	Tradicional H12		
Daewoo	Nubira	1998	En Adelante	21	19	Tradicional H12		
Daewoo	Racer	1993	1996	18	18	Tradicional H12		
Daewoo	Tacuma	2000	En Adelante	24	18	Tradicional H12		
Daewoo	Tico	1997	En Adelante	16	16	Tradicional H12		
Daihatsu	Campero tradicional	1980	En Adelante	13	13	Tradicional H12		
Daihatsu	Charade	1992	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Delta	1991	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Delta v 126	Todos	Todos	17	17	Tradicional H12		
Daihatsu	Delta v 128	Todos	Todos	18	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Feroza	1992	En Adelante	17	17	Tradicional H12		
Daihatsu	Rocky	1993	En Adelante	17	17	Tradicional H12		
Daihatsu	Sirion	2000	2005	20	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Sirion	2006	En Adelante	20	16	Tradicional H12		
Daihatsu	Terlos	1998	2005	18	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Terios	2006	En Adelante	20	18	Tradicional H12		
Daihatsu	Charade	1993	2007	19	18	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Copen	2002	En Adelante	18	16	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Fourtrak	1984	2002	15	15	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Materia	2006	En Adelante	20	19	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Sirion	1998	2004	19	18	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Sirion	2005	En Adelante	20	16	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Terios	1997	2000	20	14	Tradicional H12	A	
Daihatsu	Terios	2005	En Adelante	21	18	Tradicional H12	A	
Daihatsu	YRV	2001	2004	22	13	Tradicional H12	A	
Dodge	Avenger	2005	En Adelante	24	22	Tradicional H12	A	
Dodge	Caliber	2006	En Adelante	23	16	Tradicional H12	A	
Dodge	Journey	2007	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A	
Dodge	Challenger	2009	En Adelante	22	18	Tradicional H12		
Dodge	Charger	Todos	Todos	24	20	Tradicional H12		
Dodge	Coroner	Todos	Todos	16	16	Tradicional H12		
Dodge	Dart, 100,300,600,1500	1980	En Adelante	16	16	Tradicional H12		
Dodge	Dart	2012	En Adelante	26	18	Tradicional H12		
Dodge	Durango	1998	En Adelante	20	20	Tradicional H12		
Dodge	Ram	1997	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Dodge	Ram	1998	En Adelante	20	20	Tradicional H12		
Dodge	Viper	1993	En Adelante	16	16	Tradicional H12		
Ferrari	360 Modena	1999	2004	24	21	Tradicional H12	A	
Fiat	500	2007	2010	24	14	Multi-Fit H10	B2	
Fiat	500	2011	En Adelante	0	0	Tradicional H12	A	
Fiat	Barchetta	1995	2004	19	19	Tradicional H12	A	
Fiat	Brava	1995	2001	23	19	Tradicional H12	A	
Fiat	Bravo	1995	2001	22	20	Tradicional H12	A	
Fiat	Bravo	2007	En Adelante	24	18	Multi-Fit H10	B2	
Fiat	Cinquecento	1991	1998	19	19	Tradicional H12	A	
Fiat	Coupe	1994	2000	21	19	Tradicional H12	A	
Fiat	Croma	1985	1996	20	20	Tradicional H12	A	
Fiat	Croma	2005	2010	24	17	Multi-Fit H10	C	
Fiat	Doblo	2001	2010	22	18	Tradicional H12	A	
Fiat	Doblo	2010	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B2	
Fiat	Ducato	1982	1994	20	20	Tradicional H12	A	
Fiat	Ducato	1995	2005	22	22	Tradicional H12	A	
Fiat	Ducato	2006	En Adelante	26	21	Multi-Fit H10	B2	
Fiat	Fiorino	2007	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B3	
Fiat	Freemont	2011	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A	
Fiat	Grande Punto	2005	En Adelante	26	15	Multi-Fit H10	B1	
Fiat	Idea	2004	2007	23	16	Tradicional H12	A	
Fiat	Linea	2007	En Adelante	26	15	Multi-Fit H10	B1	
Fiat	Marea	1996	2002	23	19	Tradicional H12	A	
Fiat	Multipla	1999	2005	24	22	Tradicional H12	A	
Fiat	Panda	1981	2003	16	0	Tradicional H12	A	
Fiat	Panda	2003	En Adelante	23	16	Tradicional H12	A	
Fiat	Punto	1993	1999	23	16	Tradicional H12	A	
Fiat	Punto	1999	2006	22	18	Tradicional H12	A	
Fiat	Punto	Evo	2009	En Adelante	26	15	Multi-Fit H10	B1
Fiat	Qubo	2009	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B3	
Fiat	Scudo	1995	2006	26	20	Tradicional H12	A	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Fiat	Scudo	2007	En Adelante	28	20	Tradicional H12	A	
FIAT	125,POLSKY,ZASTAVA	1978	En Adelante	12	12	Tradicional H12		
FIAT	147	1979	1989	20	20	Tradicional H12		
FIAT	Albea	2009	2010	21"	19"	Tradicional H12		
FIAT	Grande Punto	2007	2013	26"	16"	Multi-Fit H10		
FIAT	Idea	2008	2009	22"	16"	Tradicional H12		
FIAT	Mirafiori	1980	1983	18	18	Tradicional H12		
FIAT	Linea	2011	2011	22"	18"	Tradicional H12		
FIAT	Palio	1997	En Adelante	24	18"	Tradicional H12		
FIAT	Panda	2009	2012	22"	16"	Tradicional H12		
FIAT	Panda	2007	2008	21"	19"	Tradicional H12		
FIAT	Premio	1993	1996	18	18	Tradicional H12		
FIAT	Siena	2002	En Adelante	24	18	Tradicional H12		
FIAT	Stilo	2007	2007	21"	19"	Multi-Fit H10		
FIAT	Strada	2005	En Adelante	22	18	Tradicional H12		
FIAT	Tempra	1996	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
FIAT	Tipo	1996	En Adelante	20	20	Tradicional H12		
FIAT	Uno	1993	1996	20	20	Tradicional H12		
FIAT	Uno Atractive	Todos	Todos	24	16	Tradicional H12		
Ford	C-Max	2003	2010	26	19	Multi-Fit H10	C	
Ford	C-Max	2010	En Adelante	26	29	Multi-Fit H10	B1	
Ford	Cougar	1998	2000	22	20	Tradicional H12	A	
Ford	Ecosport	2013	En Adelante	22	16	Multi-Fit H10	B4	
Ford	Escort	1980	1990	18	18	Tradicional H12	A	
Ford	Escort	1990	2000	20	20	Tradicional H12	A	
Ford	Explorer	1991	1996	18	18	Tradicional H12	A	
Ford	Fiesta	1983	1989	16	16	Tradicional H12	A	
Ford	Fiesta	1989	2002	19	19	Tradicional H12	A	
Ford	Fiesta	2002	2008	22	16	Tradicional H12	A	
Ford	Fiesta	2008	En Adelante	26	15	Multi-Fit H10	B2	
Ford	Focus	2003	2007	26	19	Multi-Fit H10	C	
Ford	Focus	cabriolet	2006	En Adelante	26	17	Multi-Fit H10	C
Ford	Focus	estate	1998	2005	22	19	Tradicional H12	A
Ford	Focus	estate	2011	En Adelante	29	29	Multi-Fit H10	B2
Ford	Fusion	2002	En Adelante	22	16	Tradicional H12	A	
Ford	Galaxy	1995	2001	28	26	Tradicional H12	A	
Ford	Galaxy	2001	2006	28	28	Multi-Fit H10	C	
Ford	Galaxy	2006	En Adelante	30	28	Multi-Fit H10	B2	
Ford	KA	1996	2007	19	17	Tradicional H12	A	
Ford	KA	2008	2010	24	14	Tradicional H12	A	
Ford	Kuga	2008	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B2	
Ford	Maverick	1993	1999	21	20	Tradicional H12	A	
Ford	Maverick	2000	2003	19	19	Tradicional H12	A	
Ford	Mondeo	1993	1996	20.5	20	Tradicional H12	A	
Ford	Mondeo	1996	2000	21	20	Tradicional H12	A	
Ford	Mondeo	2000	2007	22	20	Tradicional H12	A	
Ford	Mondeo	2007	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B2	
Ford	Probe	1988	1997	20	20	Tradicional H12	A	
Ford	Puma	1997	2002	19	19	Tradicional H12	A	
Ford	Ranger	1999	En Adelante	18	18	Tradicional H12	A	
Ford	S-Max	2006	En Adelante	30	26	Multi-Fit H10	B2	
Ford	Streetka	2002	2006	19	19	Tradicional H12	A	
Ford	Transit	Connect	2002	En Adelante	22	20	Tradicional H12	A
Ford	Transit		1978	1986	20	20	Tradicional H12	A
Ford	Transit		1986	2000	22	22	Tradicional H12	A
Ford	Transit		2000	2006	28	24	Tradicional H12	A
Ford	Transit		2006	En Adelante	26	22	Tradicional H12	A
Ford	Aerostar		1985	1997	22"	22"	Tradicional H12	
Ford	Bronco		1986	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Ford	Club Wagon		1996	2006	22"	22"	Tradicional H12	
Ford	Contour		1993	2000	22"	20"	Tradicional H12	
Ford	Courier		1998	2008	19"	19"	Multi-Fit H10	
Ford	Crown Victoria		1991	2008	22"	22"	Multi-Fit H10	
Ford	C-Max		2013	2013	28"	26"	Tradicional H12	
Ford	E-150		2010	2014	20"	20"	Tradicional H12	
Ford	E-350		2010	2014	20"	20"	Tradicional H12	
Ford	Econoline		1994	2005	20"	20"	Tradicional H12	
Ford	Ecosport		2008	2014	22"	18"	Tradicional H12	
Ford	Ecosport		2004	2007	24"	18"	Tradicional H12	
Ford	Edge		2007	2014	26"	20"	Tradicional H12	
Ford	Escape		2013	2014	28"	28"	Multi-Fit H10	
Ford	Escape		2008	2012	20"	20"	Tradicional H12	
Ford	Escape		2003	2007	19"	19"	Tradicional H12	
Ford	Excursion		2003	2005	20"	20"	Tradicional H12	
Ford	Expedition		2008	2014	22"	22"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Ford	Expedition	2003	2007	21"	19"	Tradicional H12		
Ford	Expedition	2001	2002	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	Explorer	2010	2014	26"	22"	Tradicional H12		
Ford	Explorer	1996	2009	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	Explorer Sport Trac	2006	2010	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	F-100	1974	1979	15"	15"	Tradicional H12		
Ford	F-150	2010	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	F-150	2007	2009	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	F-150	1981	2006	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	F-250	2007	2014	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	F-250	1991	2006	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	F-350	2011	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	F-350	2006	2010	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	F-350	1988	2005	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	F-450	2011	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	F-450	2007	2010	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	F-550	2008	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	Fiesta	1997	1999	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	Fiesta	Todos	Todos	20	18"	Tradicional H12		
Ford	Fiesta	2001	2006	22	18	Tradicional H12		
Ford	Fiesta	2011	En Adelante	24"	14"	Multi-Fit H10		
Ford	Five Hundred	2005	2007	24"	20"	Tradicional H12		
Ford	Flex	2009	2014	24"	21"	Tradicional H12		
Ford	Focus	2000	2011	22"	18"	Tradicional H12		
Ford	Focus Titanium	2011	2013	28"	28"	Multi-Fit H10		
Ford	Focus Hatchback	2011	2014	28"	28"	Multi-Fit H10		
Ford	Focus ST Sport	2007	2014	26"	16"	Multi-Fit H10		
Ford	Focus Wagon	2000	2007	22"	19"	Tradicional H12		
Ford	Focus ZX3	2000	2007	22"	19"	Tradicional H12		
Ford	Freestar	2004	2007	24"	20"	Tradicional H12		
Ford	Fusion	2013	2014	28"	26"	Multi-Fit H10		
Ford	Fusion	2006	2012	24"	19"	Tradicional H12		
Ford	Grand Marquis	1992	2004	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	Ka	2001	2007	19"	16"	Tradicional H12		
Ford	Lobo	2007	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	Lobo	1997	2006	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	Lobo Raptor	2012	2014	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	Mondeo	2001	2007	21"	19"	Tradicional H12		
Ford	Mustang	2008	2014	22"	20"	Multi-Fit H10		
Ford	Mustang	1994	2007	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	Mustang	1979	1993	16"	16"	Tradicional H12		
Ford	Raptor	2010	En Adelante	22	22	Tradicional H12		
Ford	Thunderbird	2002	2005	24"	22"	Tradicional H12		
Ford	Thunderbird	1995	2001	22"	22"	Tradicional H12		
Ford	Thunderbird	1984	1994	18"	18"	Tradicional H12		
Ford	Topaz	1983	1994	20"	20"	Tradicional H12		
Ford	Transit	2010	2014	28"	28"	Multi-Fit H10		
Ford	Windstar	1994	2003	24"	20"	Tradicional H12		
Honda	Accord	aerodeck	1993	1998	22	20	Tradicional H12	A
Honda	Accord	aerodeck	1998	2001	22	19	Tradicional H12	A
Honda	Accord	saloon	2003	2008	26	15	Tradicional H12	A
Honda	Accord	saloon	2008	En Adelante	24	22	Tradicional H12	A
Honda	Accord	tourer	2003	2008	26	16	Tradicional H12	A
Honda	Civic	aerodeck	1998	2001	20	18	Tradicional H12	A
Honda	Civic	hatchback	2001	2006	24	15	Tradicional H12	A
Honda	Civic	hatchback	2006	En Adelante	28	23	Tradicional H12	
Honda	CR-V		1995	2001	19	19	Tradicional H12	A
Honda	CR-V		2002	2007	21	20	Tradicional H12	A
Honda	CR-V		2007	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Honda	CR-Z		2010	En Adelante	26	20	Tradicional H12	A
Honda	CRX		1983	1987	18	18	Tradicional H12	A
Honda	CRX		1987	1992	19	19	Tradicional H12	A
Honda	CRX		1992	1998	20	18	Tradicional H12	A
Honda	FR-V		2004	2009	24	19	Tradicional H12	A
Honda	HR-V		1999	2006	20	16	Tradicional H12	A
Honda	Insight		1999	2008	20	18	Tradicional H12	A
Honda	Insight		2009	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Honda	Integra		1993	2001	20	18	Tradicional H12	A
Honda	Integra		2002	2006	21	18	Tradicional H12	A
Honda	Jazz		2002	2008	20	15	Tradicional H12	A
Honda	Jazz		2008	En Adelante	26	14	Tradicional H12	A
Honda	Prelude		1987	1991	19	19	Tradicional H12	A
Honda	Prelude		1992	1996	21	19	Tradicional H12	A
Honda	Prelude		1997	2000	20	18	Tradicional H12	A
Honda	S2000		1999	2009	16	20	Tradicional H12	A

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Honda	Shuttle		1995	2001	22	22	Tradicional H12	A
Honda	Stream		2001	2005	24	13	Tradicional H12	A
Honda	Accord		2003	2014	26"	19"	Tradicional H12	
Honda	City		2010	2014	24"	14"	Tradicional H12	
Honda	Civic		1996	2005	21"	19"	Tradicional H12	
Honda	Civic EX		2006	2014	28"	22"	Multi-Fit H10	
Honda	Civic LX		2006	2014	26"	22"	Tradicional H12	
Honda	Element DX		2003	2004	20"	20"	Tradicional H12	
Honda	Element EX		2007	2011	20"	20"	Tradicional H12	
Honda	Element LX		2004	2006	20"	20"	Tradicional H12	
Honda	Element SC		2007	2010	20"	20"	Tradicional H12	
Honda	Fit		2009	2014	28"	14"	Tradicional H12	
Honda	Fit		2006	2008	24"	16"	Tradicional H12	
Honda	Legend		2008	En Adelante	28	28	Tradicional H12	
Honda	Insight		2010	2011	26"	18"	Tradicional H12	
Honda	Odyssey		2005	2014	26"	22"	Tradicional H12	
Honda	Odyssey		1999	2004	24"	21"	Tradicional H12	
Honda	Pilot		2009	2014	22"	21"	Tradicional H12	
Honda	Pilot		2003	2008	22"	18"	Tradicional H12	
Honda	Ridgeline		2007	2014	22"	22"	Tradicional H12	
Hummer	H2		2005	2009	16"	16"	Tradicional H12	
Hummer	H3		2006	2010	16"	16"	Tradicional H12	
Hyundai	Accent	hatchback	1994	1999	20	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Accent	hatchback	2006	2011	22	16	Tradicional H12	A
Hyundai	Amica		1999	2003	20	16	Tradicional H12	A
Hyundai	Atos		1997	2003	20	16	Tradicional H12	A
Hyundai	Coupe		1996	2001	21	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Coupe		2001	2008	22	20	Tradicional H12	A
Hyundai	Elantra		2000	2005	20	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Elantra		2011	En Adelante	26	13	Tradicional H12	A
Hyundai	Genesis	coupe	2010	En Adelante	24	20	Tradicional H12	A
Hyundai	Getz		2002	2009	22	13	Tradicional H12	A
Hyundai	i10		2008	En Adelante	22	16	Tradicional H12	A
Hyundai	i20		2008	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Hyundai	i30	hatchback	2007	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Hyundai	i40		2011	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Hyundai	ix20		2010	En Adelante	26	13	Multi-Fit H10	C
Hyundai	ix35		2010	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Hyundai	ix55		2008	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2
Hyundai	Lantra	estate	1995	2000	20	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Lantra	Saloon	1990	2001	20	19	Tradicional H12	A
Hyundai	Matrix		2001	2010	20	16	Tradicional H12	A
Hyundai	Santa Fe		1999	2006	22	20	Tradicional H12	A
Hyundai	Santa Fe		2006	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Sonata		1988	1993	20	18	Tradicional H12	A
Hyundai	Sonata		1993	1998	20	20	Tradicional H12	A
Hyundai	Sonata		1998	2004	22	19	Tradicional H12	A
Hyundai	Terracan		2001	2007	22	20	Tradicional H12	A
Hyundai	Trajet		2001	2007	26	22	Tradicional H12	A
Hyundai	Accent		2012	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Hyundai	Accent Todos		1995	2011	20"	18"	Tradicional H12	
Hyundai	Atos/Prime/Santo		1999	En Adelante	20"	16"	Tradicional H12	
Hyundai	Elantra todos		1993	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Hyundai	Elantra 2,0/ Supreme 2,0		2006	En Adelante	24	18	Tradicional H12	
Hyundai	Excell		1993	1995	18	18	Tradicional H12	
Hyundai	Eon		2015	En Adelante	22	14	Tradicional H12	
Hyundai	Getz		2002	2006	22"	14"	Tradicional H12	
Hyundai	Getz		2006	En Adelante	24"	16"	Tradicional H12	
Hyundai	I25		2011	En Adelante	26"	12"	Tradicional H12	
Hyundai	I30 - I35		2011	En Adelante	24"	18"	Tradicional H12	
Hyundai	I45		2011	En Adelante	28	18"	Tradicional H12	
Hyundai	Santa Fe Todas		2010	2012	24"	18"	Tradicional H12	
Hyundai	Sonata		1996	En Adelante	22	18	Tradicional H12	
Hyundai	Sonata		2007	En Adelante	24	20	Tradicional H12	
Hyundai	Terracam		2005	En Adelante	22	20	Tradicional H12	
Hyundai	Tucson		2008	En Adelante	24"	16"	Tradicional H12	
Hyundai	Tiburon		2003	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Hyundai	Veracruz		2007	En Adelante	24	20	Tradicional H12	
Hyundai	Veloster		Todos		26	18	Tradicional H12	
Isuzu	Piazza		1984	1991	18	18	Tradicional H12	A
Isuzu	Trooper		1984	1991	16	16	Tradicional H12	A
Isuzu	Trooper		1992	2004	20	20	Tradicional H12	A
Jac	1061		2010	En Adelante	21	21	Tradicional H12	
Jac	1040K		2010	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Jac	A13		2010	En Adelante	22	22	Tradicional H12	



**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Jac	B15		2011	En Adelante	25	14	Tradicional H12	
Jac	B18		2010	En Adelante	26	14	Tradicional H12	
Jaguar	S-Type		1999	2002	22	22	Tradicional H12	A
Jaguar	S-Type		2002	2008	24	18	Tradicional H12	A
Jaguar	X-Type	estate	2001	2009	22	19	Tradicional H12	A
Jaguar	XF		2007	En Adelante	23	19	Multi-Fit H10	A
Jaguar	XJ	X350	2003	2007	24	18	Tradicional H12	A
Jaguar	XJ	XJ8	1995	2003	21	21	Tradicional H12	A
Jaguar	XK	XK8	1996	2006	21	21	Tradicional H12	A
Jeep	Cherokee		1997	2001	18	18	Tradicional H12	A
Jeep	Cherokee		2001	En Adelante	19	19	Tradicional H12	A
Jeep	Commander		2006	En Adelante	18	18	Tradicional H12	A
Jeep	Compass		2006	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Jeep	Grand Cherokee		2000	2004	21	21	Tradicional H12	A
Jeep	Grand Cherokee		2010	En Adelante	22	21	Tradicional H12	A
Jeep	Patriot		2008	En Adelante	21	21	Tradicional H12	A
Jeep	Wrangler		1993	En Adelante	15	15	Tradicional H12	A
Jeep	Cherokee Latitude		2014	2014	26"	18"	Tradicional H12	
Jeep	Compass		2007	2014	22"	20"	Tradicional H12	
Jeep	Liberty		2001	2013	19"	19"	Tradicional H12	
Jeep	Wrangler		2003	2006	13"	13"	Tradicional H12	
Kia	Carens		1999	2002	24	19	Tradicional H12	A
Kia	Carens		2003	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Kia	Cee'd	hatchback	2006	2009	24	18	Multi-Fit H10	B2
Kia	Cerato	hatchback	2004	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Kia	Magentis		2001	2005	22	20	Tradicional H12	A
Kia	Magentis		2005	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Kia	Mentor		1993	2004	21	19	Tradicional H12	A
Kia	Picanto		2004	2011	22	16	Tradicional H12	A
Kia	Pride		1990	2000	18	18	Tradicional H12	A
Kia	Rio	hatchback	2005	2011	22	16	Tradicional H12	A
Kia	Rio	hatchback	2011	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Kia	Rio	Kombi	2002	2005	21	18	Tradicional H12	A
Kia	Sedona		1998	2001	24	24	Tradicional H12	A
Kia	Sedona		2006	En Adelante	26	18	Tradicional H12	A
Kia	Sorento		2002	2009	24	18	Tradicional H12	A
Kia	Sorento		2010	En Adelante	24	20	Tradicional H12	A
Kia	Soul		2008	En Adelante	24	20	Tradicional H12	A
Kia	Sportage		1993	2003	20	20	Tradicional H12	A
Kia	Sportage		2004	2010	24	16	Tradicional H12	A
Kia	Sportage		2010	En Adelante	24	18	Tradicional H12	A
Kia	Venga		2009	En Adelante	26	13	Multi-Fit H10	B2
Kia	Cadensa		2010	En Adelante	26	14	Tradicional H12	
Kia	Carens		2003	En Adelante	24	16	Tradicional H12	
Kia	Carens seven cool		2007	En Adelante	26	21	Tradicional H12	
Kia	Carnival		2000	2003	22	22	Tradicional H12	
Kia	Cerato Forte / Koup		2010	En Adelante	26	20	Tradicional H12	
Kia	Forte EX		2011	2014	24"	20"	Tradicional H12	
Kia	Forte Koup		2011	2014	24"	20"	Tradicional H12	
Kia	Forte LX		2011	2014	24"	20"	Tradicional H12	
Kia	K2700		1995	1995	22	18	Tradicional H12	
Kia	Mohave		2010	En Adelante	22	16	Tradicional H12	
Kia	Optima		2010	En Adelante	26	14	Tradicional H12	
Kia	Picanto ION		2008	En Adelante	22"	16"	Tradicional H12	
Kia	Pregio 2,7 / 3,0		1996	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Kia	Pride / POP / Young		1992	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Kia	Rio EX / LX		2012	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Kia	Rio LX		2006	2007	22"	16"	Tradicional H12	
Kia	Rio SX		2012	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Kia	Rio SX		2007	2011	22"	16"	Tradicional H12	
Kia	Rondo EX / LX		2007	2010	26"	16"	Tradicional H12	
Kia	Sedona LX		2007	En Adelante	26"	18"	Tradicional H12	
Kia	Sephia		1993	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Kia	Sorento Todos		2011	En Adelante	24"	20"	Tradicional H12	
Kia	Soul Todos		2010	En Adelante	24"	18"	Tradicional H12	
Kia	Spectra EX / LX / SX		2005	2009	24"	16"	Tradicional H12	
Kia	Spectra 5 SX		2007	2009	24"	16"	Tradicional H12	
Kia	Sportage todas		2006	En Adelante	24	16	Tradicional H12	
Kia	Stylus		2012	2015	22	16	Tradicional H12	
Land Rover	Defender		1985	En Adelante	13	13	Tradicional H12	A
Land Rover	Discovery		1989	1998	18	18	Tradicional H12	A
Land Rover	Discovery		2004	En Adelante	22	22	Tradicional H12	A
Land Rover	Freelander	Freelander 1	1997	2007	22	22	Tradicional H12	A
Land Rover	Freelander	Freelander 2	2007	En Adelante	24	20	Tradicional H12	A
Land Rover	Range Rover	Evoque	2011	En Adelante	24	21	Multi-Fit H10	B2

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año	Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10		
			Desde	Hasta				
Land Rover	Range Rover	HSE	1985	1994	18	18	Tradicional H12	A
Land Rover	Range Rover	HSE	1994	2002	22	22	Tradicional H12	A
Land Rover	Defender (Todos)		1994	En Adelante	14	14	Tradicional H12	
Land Rover	Discovery		1994	En Adelante	17	17	Tradicional H12	
Land Rover	Discovery II		1998	2004	21	21	Tradicional H12	
Land Rover	Discovery III		2005	2007	22	21	Tradicional H12	
Land Rover	Freelander		1998	En Adelante	21	21	Tradicional H12	
Land Rover	Freelander II		2007	En Adelante	24	19	Tradicional H12	
Land Rover	LR2		2008	2009	24	20	Tradicional H12	
Land Rover	LR3		2005	2008	22	21	Tradicional H12	
Land Rover	Range Rover 1		1994	En Adelante	21	21	Tradicional H12	
Land Rover	Range Rover 2		1995	2002	22	22	Tradicional H12	
Land Rover	Range Rover 3		2005	En Adelante	26	26	Tradicional H12	
Lexus	CT 200H		2011	En Adelante	26	18	Tradicional H12	A
Lexus	GS series	GS 300	1993	1997	21	19	Tradicional H12	A
Lexus	GS series	GS 300	1997	2004	24	20	Tradicional H12	A
Lexus	GS series	GS 300	2005	En Adelante	24	19	Tradicional H12	A
Lexus	IS series	IS 200	1999	2005	22	19	Tradicional H12	A
Lexus	IS series	IS 220	2005	En Adelante	21	20	Tradicional H12	A
Lexus	IS series	IS 250	2005	En Adelante	22	20	Tradicional H12	A
Lexus	LS series	LS 400	1990	2000	20	16	Tradicional H12	A
Lexus	LS series	LS 430	2000	2006	24	16	Tradicional H12	A
Lexus	LS series	LS 460	2007	En Adelante	24	17	Tradicional H12	A
Lexus	RX series	RX 300	1998	2003	24	21	Tradicional H12	A
Lexus	RX series	RX 300	2003	2007	26	22	Tradicional H12	A
Lexus	SC series	SC 430	2001	En Adelante	24	20	Tradicional H12	A
LTI	Taxi		1991	2002	16	16	Tradicional H12	A
LTI	Taxi		2002	2010	20	20	Tradicional H12	A
Mazda	2		2003	2007	24	16	Tradicional H12	A
Mazda	2		2007	En Adelante	24	13	Tradicional H12	A
Mazda	3	hatchback	2003	2008	21	19	Multi-Fit H10	C
Mazda	3	hatchback	2009	En Adelante	24	19	Tradicional H12	A
Mazda	323	estate	1986	1995	18	18	Tradicional H12	A
Mazda	323	hatchback	1994	1998	21	18	Tradicional H12	A
Mazda	323	saloon	1998	2004	21	19	Tradicional H12	A
Mazda	5		2005	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Mazda	6	estate	2002	2007	22	18	Tradicional H12	A
Mazda	6	estate	2008	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Mazda	626	hatchback	1987	1991	19	19	Tradicional H12	A
Mazda	626	hatchback	1991	1997	21	20	Tradicional H12	A
Mazda	626	hatchback	1997	1999	21	18	Tradicional H12	A
Mazda	626	saloon	1997	2002	21	19	Tradicional H12	A
Mazda	CX-7		2007	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Mazda	CX-9		2006	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Mazda	Demio		1998	2003	20	16	Tradicional H12	A
Mazda	MPV		1996	1999	22	20	Tradicional H12	A
Mazda	MPV		1999	2002	24	24	Tradicional H12	A
Mazda	MX-3		1991	1998	21	19	Tradicional H12	A
Mazda	MX-5		1989	En Adelante	18	18	Tradicional H12	A
Mazda	Premacy		1999	2004	24	16	Tradicional H12	A
Mazda	RX-7		1985	1995	20	20	Tradicional H12	A
Mazda	RX-8		2003	En Adelante	20	18	Tradicional H12	A
Mazda	Tribute		2001	2004	19	19	Tradicional H12	A
Mazda	Xedos		1992	2002	21	20	Tradicional H12	A
Mazda	121		1997	1999	20	16	Tradicional H12	A
Mazda	626		1984	1997	20	20	Tradicional H12	A
Mazda	626		2000	En Adelante	22	18	Tradicional H12	A
Mazda	2 Sport / Touring		2011	2014	24"	14"	Tradicional H12	
Mazda	3 Grand Touring		2014	2014	24"	18"	Tradicional H12	
Mazda	3 IL4		2010	2013	24"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 IL4		2004	2009	21"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 Mazda Speed		2010	2013	24"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 Mazda Speed		2007	2009	21"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 SL4		2010	2013	24"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 SL4		2004	2009	21"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 SP23		2005	2005	21"	19"	Tradicional H12	
Mazda	3 Touring		2014	2014	24"	18"	Tradicional H12	
Mazda	5 Grand Touring		2007	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Mazda	5 Sport		2012	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Mazda	5 Touring		2006	2010	26"	16"	Tradicional H12	
Mazda	6 IL4		2004	2007	22"	18"	Tradicional H12	
Mazda	6 Mazda Speed		2006	2007	22"	18"	Tradicional H12	
Mazda	6 S		2004	2007	22"	18"	Tradicional H12	
Mazda	Alegro todos		2000	En Adelante	22	18	Tradicional H12	
Mazda	Asahi / 626 L / LX		1988	1997	20	20	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año	Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10		
			Desde	Hasta			Conductor	Pasajero
Mazda	Asahi GLX	1984	1986	18	18	Tradicional H12		
Mazda	B1600	1986	1986	16	16	Tradicional H12		
Mazda	B2000- 2200 - 2600	1988	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Mazda	CX-5	2013	1015	24"	18"	Tradicional H12		
Mazda	Matsuri	1994	1998	22	18	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 2	2012	2014	24"	14"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 3 Hatchback	2010	2014	24"	19"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 3 Hatchback	2006	2009	21"	19"	Multi-Fit H10		
Mazda	Mazda 3 Sedán	2010	2014	24"	19"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 3 Sedán	2006	2009	21"	19"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 5	2006	2006	26"	16"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 6	2009	2014	24"	18"	Tradicional H12		
Mazda	Mazda 6	2006	2008	22"	18"	Tradicional H12		
Mazda	MX-5 Miata	2006	2014	18"	18"	Tradicional H12		
Mazda	T45 Turbo	1995	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Mazda	Tribute Hybrid	2008	2010	20"	20"	Multi-Fit H10		
Mazda	Tribute IL4	2008	2011	20"	20"	Multi-Fit H10		
Mercedes-Benz	190	W201	1987	1993	24	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	A class	W168	1997	2004	26	22	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	A class	W169	2004	2012	26	23	Multi-Fit H10	B1
Mercedes-Benz	B class	W245	2005	2011	26	23	Multi-Fit H10	B1
Mercedes-Benz	C class	coupe (CL203)	2003	2007	22	22	Multi-Fit H10	E
Mercedes-Benz	C class	estate (W202)	1996	2001	24	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	C class	estate (W203)	2001	2003	24	21	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	C class	estate (W204)	2007	2008	24	24	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	CL class	W215	1999	2002	27	27	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	CL Sportcoupe	CL203	2006	En Adelante	22	22	Multi-Fit H10	E
Mercedes-Benz	CLC class	CLC	2008	2011	22	22	Multi-Fit H10	E
Mercedes-Benz	CLK class	CLK (C208)	1992	2002	24	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	CLK class	CLK (C209)	2002	2009	22	22	Multi-Fit H10	E
Mercedes-Benz	CLS class	CLS (W219)	2004	2010	26	26	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	CLS class	CLS (W218)	2010	En Adelante	24	24	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	E class	coupe	2009	En Adelante	24	24	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	E class	estate (W124)	1993	1996	24	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	E class	estate (W210)	1996	2003	25	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	E class	estate (W211)	2003	2009	26	26	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	G class	W460, W463	1979	2005	16	16	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	GL class	W164	2007	2012	28	21	Multi-Fit H10	B1
Mercedes-Benz	GLK class	W204	2008	En Adelante	22	18	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	M class	ML class(W163)	1997	2005	22	22	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	M class	ML class(W163)	2005	2011	28	21	Multi-Fit H10	B1
Mercedes-Benz	R class	W251	2006	En Adelante	28	21	Multi-Fit H10	B1
Mercedes-Benz	S class	coupe (C215)	1999	2006	28	28	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	SL class	SL (R107)	1975	1989	18	18	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	SL class	SL (R129)	1989	2001	24	0	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	SL class	SL (R230)	2001	En Adelante	27	27	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	SLK class	SLK (R170)	1996	2004	22	22	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	SLR class	R199	2004	En Adelante	27	27	Multi-Fit H10	C
Mercedes-Benz	Sprinter	901, 902	1995	2006	24	22	Tradicional H12	A
Mercedes-Benz	Sprinter	906	2006	En Adelante	26	24	Multi-Fit H10	B1
Mercedez	Clase A 160		2003	2004	26"	22"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase A 180		2013	2014	26"	22"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase A 190		2003	2004	24"	24"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase A 200		2013	2014	24"	19"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase B 180		2012	2014	26"	22"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase B 200		2010	2011	26"	24"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase B 200		2006	2009	24"	22"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase C (200,320)		2003	2005	24"	22"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase C (280,300,350)		2006	2014	22"	22"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase CL (500, 600)		2003	2013	28"	28"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase CL 230 K		2003	2005	24"	24"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase CL63 AMG		2008	2010	24"	24"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase CLK (320,350,500)		2003	2009	22"	22"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase CLS (63, 500)		2007	2014	26"	26"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase E Cabriolet		2011	2014	24"	24"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase E Coupé		2010	2014	24"	24"	Tradicional H12	
Mercedez	Clase E 280		2007	2009	26"	26"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase G		2003	2014	16"	16"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase GL450		2007	2009	28"	21"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase GL500		2009	2013	28"	21"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase GLK		2009	2014	22"	19"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase ML 320		2003	2003	22"	22"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase ML 350		2013	2014	26"	22"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase ML 350		2012	2013	24"	22"	Multi-Fit H10	
Mercedez	Clase ML 350		2006	2011	28"	21"	Multi-Fit H10	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero		
Mercedez	Clase ML 350		2003	2005	22"	22"	Multi-Fit H10
Mercedez	Clase ML (63, 500)		2006	2008	28"	21"	Tradicional H12
Mercedez	Clase R		2006	2011	28"	21"	Tradicional H12
Mercedez	Clase S 430		2003	2005	28"	28"	Multi-Fit H10
Mercedez	Clase SL		2003	2010	26"	26"	Multi-Fit H10
Mercedez	Clase SL600		2011	2014	26"	22"	Multi-Fit H10
Mercedez	Clase SLK		1996	2006	22"	22"	Multi-Fit H10
Mercedez	Clase SLK (200, 280, 350)		2007	2014	22"	22"	Tradicional H12
Mercedez	Sprinter		2007	2013	26"	24"	Tradicional H12
Mercedez	Sprinter		2004	2006	24"	22"	Tradicional H12
Mini	All4		2010	En Adelante	19	20	Multi-Fit H10
Mini	Clubman		2007	En Adelante	18	19	Tradicional H12
Mini	Cooper	convertible	2004	2009	18	19	Tradicional H12
Mini	Cooper	convertible	2010	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mini	Countryman		2010	En Adelante	19	20	Multi-Fit H10
Mini	One	convertible	2004	2009	18	19	Tradicional H12
Mini	One	convertible	2010	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mini	Cooper Club Man		2011	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Mini	Cooper S		2011	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mini	Cooper Works		2009	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Mini	Countryman		2011	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Carisma		1995	2003	21	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Challenger		1998	2001	20	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Colt		1988	1996	20	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Colt		1996	2004	21	19	Tradicional H12
Mitsubishi	Colt		2004	En Adelante	26	11	Tradicional H12
Mitsubishi	Galant		1987	1992	19	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Galant		1992	1996	21	19	Tradicional H12
Mitsubishi	Galant		1996	2003	21	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Grandis		2004	En Adelante	28	22	Tradicional H12
Mitsubishi	L200		1995	2005	19	19	Tradicional H12
Mitsubishi	L201		2006	En Adelante	22	19	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer	estate	1988	2003	20	17	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer	estate	2003	2008	24	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer	saloon	1992	1995	21	17	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer	saloon	1995	2004	21	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Outlander		2003	2006	22	19	Tradicional H12
Mitsubishi	Outlander		2007	En Adelante	24	21	Tradicional H12
Mitsubishi	Shogun	pinin	1999	En Adelante	19	19	Tradicional H12
Mitsubishi	Shogun	pinin	1982	1991	16	16	Tradicional H12
Mitsubishi	Shogun	pinin	2000	2007	20	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Shogun	pinin	2007	En Adelante	22	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Space star		1998	2005	21	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Spack wagon		1991	1999	22	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Spack wagon		1999	2004	26	16	Tradicional H12
Mitsubishi	Asx		Todos	Todos	24"	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Bt50		2007	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Hard Top		1994	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Eclipse		2003	2012	24"	22"	Tradicional H12
Mitsubishi	Endeavor		2004	2011	26"	21"	Tradicional H12
Mitsubishi	Galant		2004	2009	26"	19"	Tradicional H12
Mitsubishi	Galant		2000	2003	24"	18"	Tradicional H12
Mitsubishi	L200		2008	2014	22"	19"	Tradicional H12
Mitsubishi	L300		2003	2006	18	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer Evolution		2008	2014	26"	18"	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer Ralliart		2010	2014	26"	18"	Tradicional H12
Mitsubishi	Lancer Avanzado		2008	2012	24	16	Tradicional H12
Mitsubishi	Mirage		2014	2014	24"	16"	Tradicional H12
Mitsubishi	Montero		1987	1990	16	16	Tradicional H12
Mitsubishi	Montero		1992	1995	18	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Montero		2004	2007	20	20	Tradicional H12
Mitsubishi	Montero New		2008	2017	22"	20"	Tradicional H12
Mitsubishi	Outlander		2007	2014	24"	20"	Tradicional H12
Mitsubishi	Outlander		2004	2006	22"	22"	Tradicional H12
Mitsubishi	Space Star		2003	2004	22"	22"	Tradicional H12
Mitsubishi	Turbo Center		1993	En Adelante	18	18	Tradicional H12
Mitsubishi	Wagon/Station Wagon		1993	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Nissan	200 SX		1988	1993	20	20	Tradicional H12
Nissan	200 SX		1994	2000	21	20	Tradicional H12
Nissan	300 SX		1990	1996	21	21	Tradicional H12
Nissan	350 Z	convertible	2004	2009	20	18	Tradicional H12
Nissan	Almera		1995	2000	21	19	Tradicional H12
Nissan	Almera		2000	2006	22	16	Tradicional H12
Nissan	Cube		2009	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Nissan	Interstar		2002	En Adelante	24	24	Tradicional H12

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Nissan	Juke		2010	En Adelante	22	14	Tradicional H12	A
Nissan	Micra		1982	1992	18	18	Tradicional H12	A
Nissan	Micra		1992	2002	20	18	Tradicional H12	A
Nissan	Micra		2003	2010	21	18	Tradicional H12	A
Nissan	Micra		2010	En Adelante	21	14	Tradicional H12	A
Nissan	Murano		2004	2008	26	18	Tradicional H12	A
Nissan	Murano		2008	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Nissan	Navara		2005	En Adelante	24	19	Tradicional H12	A
Nissan	Note		2006	En Adelante	24	13	Tradicional H12	A
Nissan	Pathfinder		2005	En Adelante	24	19	Tradicional H12	A
Nissan	Patrol		1989	1998	18	18	Tradicional H12	A
Nissan	Patrol		1998	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Nissan	Primastar		2002	En Adelante	24	21	Tradicional H12	A
Nissan	Primera	estate	1990	1997	21	14	Tradicional H12	A
Nissan	Primera	estate	1998	2002	21	20	Tradicional H12	A
Nissan	Primera	estate	2002	2007	26	19	Tradicional H12	A
Nissan	Primera	hatchback	1990	1996	21	19	Tradicional H12	A
Nissan	Qashqai		2007	En Adelante	24	15	Multi-Fit H10	B1
Nissan	QX		1994	2000	22	21	Tradicional H12	C
Nissan	Serena		1992	2001	24	24	Tradicional H12	A
Nissan	Skyline	R32	1987	1992	18	18	Tradicional H12	A
Nissan	Skyline	R33	1993	1998	20	18	Tradicional H12	A
Nissan	Skyline	R34	1998	2002	21	21	Tradicional H12	A
Nissan	Sunny		1990	1995	21	19	Tradicional H12	A
Nissan	Terrano		1993	2006	21	20	Tradicional H12	A
Nissan	X-Trail		2001	2007	24	15	Tradicional H12	A
Nissan	X-Trail		2007	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Nissan	300 ZX		1990	1996	18"	18"	Tradicional H12	
Nissan	370 Z		2009	2014	21"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Altima		2007	2014	28"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Altima		2002	2006	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Altima		1992	2001	21"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Aprio		2008	2010	18"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Armada		2004	2014	24"	22"	Tradicional H12	
Nissan	B14/B13		1996	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Nissan	Cabstar		2001	2004	18	18	Tradicional H12	
Nissan	Cabstar		2005	En Adelante	24	24	Tradicional H12	
Nissan	Campero tradicional		1982	En Adelante	11	11	Tradicional H12	
Nissan	Datsun		1970	1978	16"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Doble Cabina		1994	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Nissan	Frontier		2007	2014	24"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Frontier		2003	2006	19"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Ichi Van		1987	1993	18"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Juke		2012	2014	24"	13"	Tradicional H12	
Nissan	Leaf		2013	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Lucino		1993	1999	21"	19"	Tradicional H12	
Nissan	March		2012	2014	21"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Maxima		2009	2014	28"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Maxima		2000	2008	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Maxima		1995	1999	22"	21"	Tradicional H12	
Nissan	Maxima		1991	1994	18"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Micra		2005	2007	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Murano		2004	2014	26"	19"	Tradicional H12	
Nissan	NX 1600		1991	1993	19"	18"	Tradicional H12	
Nissan	NX 2000		1991	1993	19"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Navara		2008	En Adelante	24	18	Tradicional H12	
Nissan	Pathfinder		2013	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Pathfinder		2005	2012	24"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Pathfinder		1996	2004	22"	21"	Tradicional H12	
Nissan	Platina		2003	2010	20"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Quest		2011	2014	26"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Quest		2003	2009	28"	18"	Tradicional H12	
Nissan	Quest		1992	2002	22"	22"	Tradicional H12	
Nissan	Qashqai		2014	En Adelante	24	14	Multi-Fit H10	
Nissan	Rogue		2008	2014	26"	14"	Tradicional H12	
Nissan	Sentra		2013	2014	28"	14"	Tradicional H12	
Nissan	Sentra		2008	2012	26"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Sentra		2000	2007	22"	16"	Tradicional H12	
Nissan	Sentra		1995	1999	21"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Tidia		2007	2014	24"	14"	Tradicional H12	
Nissan	Urvan		2003	2014	21"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Versa		2012	2014	24"	14"	Tradicional H12	
Nissan	X-Terra		2005	2007	24"	18"	Tradicional H12	
Nissan	X-Terra		2003	2004	19"	19"	Tradicional H12	
Nissan	D21		2003	2008	19"	19"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año	Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
			Desde	Hasta			Conductor
Nissan	NP300	2009	2014	19"	19"	Tradicional H12	
Nissan	Versa	Todos	Todos	22	14	Tradicional H12	
Peugeot	1007	2005	En Adelante	24	18	Tradicional H12	
Peugeot	106	1991	2004	20	18	Tradicional H12	
Peugeot	107	2005	En Adelante	26	0	Tradicional H12	
Peugeot	205	1983	1998	18	18	Tradicional H12	
Peugeot	206	2000	2006	22	22	Tradicional H12	
Peugeot	206	1998	2000	19	26	Tradicional H12	
Peugeot	207	2006	2012	26	17	Multi-Fit H10	
Peugeot	3008	2009	En Adelante	32	28	Multi-Fit H10	
Peugeot	306	1993	2003	22	20	Tradicional H12	
Peugeot	307	2003	2005	24	28	Multi-Fit H10	
Peugeot	307	2005	2008	26	28	Multi-Fit H10	
Peugeot	308	2009	En Adelante	26	30	Multi-Fit H10	
Peugeot	4007	2007	En Adelante	24	20	Tradicional H12	
Peugeot	405	1988	1999	22	22	Tradicional H12	
Peugeot	406	1995	2004	26	20	Tradicional H12	
Peugeot	406	1996	2005	24	22	Tradicional H12	
Peugeot	407	2004	2011	28	28	Multi-Fit H10	
Peugeot	5008	2009	En Adelante	32	28	Multi-Fit H10	
Peugeot	508	2010	En Adelante	26	26	Multi-Fit H10	
Peugeot	806	1994	2002	28	20	Tradicional H12	
Peugeot	807	2002	2006	26	26	Tradicional H12	
Peugeot	Bipper	2008	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	
Peugeot	Boxer	1994	2006	22	22	Tradicional H12	
Peugeot	Boxer	2006	En Adelante	26	21	Multi-Fit H10	
Peugeot	Expert	1995	En Adelante	26	20	Tradicional H12	
Peugeot	Partner	1996	En Adelante	22	22	Tradicional H12	
Peugeot	Partner	2008	En Adelante	26	16	Multi-Fit H10	
Peugeot	205	2003	En Adelante	24	16	Tradicional H12	
Peugeot	206	2003	2009	26"	16"	Tradicional H12	
Peugeot	207	2008	2014	26"	16"	Multi-Fit H10	
Peugeot	207 RC	2008	2010	26"	16"	Multi-Fit H10	
Peugeot	307	2003	2009	28"	26"	Multi-Fit H10	
Peugeot	308	2009	2014	28"	26"	Multi-Fit H10	
Peugeot	406	2003	2005	22"	22"	Tradicional H12	
Peugeot	406 Coupé	2003	2005	26"	24"	Tradicional H12	
Peugeot	607	2003	2008	26"	21"	Tradicional H12	
Peugeot	3008	2011	2014	28"	28"	Multi-Fit H10	
Peugeot	Expert	2008	2009	26"	16"	Tradicional H12	
Peugeot	Grand Raid	2007	2012	26"	16"	Tradicional H12	
Peugeot	Manager	2009	2014	26"	22"	Multi-Fit H10	
Porsche	911	964	1989	1993	13	13	Tradicional H12
Porsche	911	993	1993	1997	18	15	Tradicional H12
Porsche	911	996	1997	2004	22	21	Tradicional H12
Porsche	944		1985	1992	19	19	Tradicional H12
Porsche	968		1991	1995	18	18	Tradicional H12
Porsche	Boxster	986	1996	2004	22	21	Tradicional H12
Porsche	Cayenne		2002	En Adelante	26	26	Multi-Fit H10
Porsche	Cayman		2005	En Adelante	22	21	Tradicional H12
Porsche	911 (964)		1989	1993	14	14	Tradicional H12
Porsche	911 (993)		1993	1997	18	16	Tradicional H12
Porsche	911 (996)/ Boxster		1997	2004	22	22	Tradicional H12
Porsche	911 carrera Cabrio		2008	2009	22	20	Tradicional H12
Porsche	Boxter		2004	En Adelante	22	20	Tradicional H12
Porsche	Carrera		1998	En Adelante	22	20	Tradicional H12
Porsche	Cayenne		2004	En Adelante	26	26	Tradicional H12
Porsche	Cayenne new		2007	En Adelante	26	26	Tradicional H12
Porsche	Cayman		2005	En Adelante	22	20	Tradicional H12
Porsche	Pamera		2009	En Adelante	24	20	Tradicional H12
Renault	Avantime		2001	2003	26	18	Tradicional H12
Renault	Clio		1990	1993	18	18	Tradicional H12
Renault	Clio		1994	1998	20	20	Tradicional H12
Renault	Clio		1998	2005	21	21	Tradicional H12
Renault	Clio		2005	2012	24	16	Multi-Fit H10
Renault	Espace		1994	1990	22	22	Tradicional H12
Renault	Espace		1991	1996	24	24	Tradicional H12
Renault	Espace		1996	2002	24	18	Tradicional H12
Renault	Espace		2002	En Adelante	30	27	Multi-Fit H10
Renault	Kangoo	express	1997	En Adelante	20	20	Tradicional H12
Renault	Koleos		2008	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10
Renault	Laguna	coupe	2008	En Adelante	26	16	Multi-Fit H10
Renault	Laguna	Grandtour	1995	2000	24	18	Tradicional H12
Renault	Laguna	Grandtour	2001	2007	24	20	Tradicional H12
Renault	Master		1989	2002	24	24	Tradicional H12

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año	Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10		
			Desde	Hasta			Conductor	Pasajero
Renault	Master		2010	En Adelante	26	26	Tradicional H12	A
Renault	Megane	Cabrio	1997	2003	22	20	Tradicional H12	A
Renault	Megane	Cabrio	2004	2006	24	18	Tradicional H12	A
Renault	Megane	Cabrio	2010	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B3
Renault	Megane	coupe	1995	2002	22	22	Tradicional H12	A
Renault	Modus	Grand Modus	2008	En Adelante	28	25	Multi-Fit H10	C
Renault	Modus		2004	En Adelante	28	26	Multi-Fit H10	C
Renault	Safrane		1992	1998	24	24	Tradicional H12	A
Renault	Scenic	Grand Scenic	2004	2009	26	22	Multi-Fit H10	B3
Renault	Scenic	Grand Scenic	2009	En Adelante	30	26	Multi-Fit H10	B3
Renault	Scenic	I	1996	2003	24	16	Tradicional H12	A
Renault	Trafic		1989	2001	20	20	Tradicional H12	A
Renault	Twingo	I	1993	2007	26	0	Tradicional H12	A
Renault	Twingo	II	2007	En Adelante	24	20	Multi-Fit H10	B2
Renault	Vel Satis		2002	2010	30	26	Multi-Fit H10	C
Renault	Wind		2010	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Renault	Logan		Todos	Todos	26	14	Multi-Fit H10	B3
Renault	4		1979	1993	11	11	Tradicional H12	
Renault	6		1979	1984	14	14	Tradicional H12	
Renault	9		1983	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Renault	12		1979	1981	16	16	Tradicional H12	
Renault	18		1981	1987	16	16	Tradicional H12	
Renault	19 todos		1994	En Adelante	20	20	Tradicional H12	
Renault	21		1987	1994	20	20	Tradicional H12	
Renault	Alliance		1983	1987	18"	18"	Tradicional H12	
Renault	Clio		2016	2017	20	18	Multi-Fit H10	
Renault	Capture		2015	En Adelante	26	14	Multi-Fit H10	
Renault	Citius		2005	En Adelante	18	18	Multi-Fit H10	
Renault	Duster		2012	2014	20"	20"	Tradicional H12	
Renault	Fluence		2011	2014	24"	16"	Tradicional H12	
Renault	Logan		2009	2015	19"	19"	Tradicional H12	
Renault	Megane I		2003	2004	22"	20"	Tradicional H12	
Renault	Megane II		2004	2009	22"	20"	Multi-Fit H10	
Renault	Megane III		2009	En Adelante	22"	20"	Multi-Fit H10	
Renault	Passenger		2007	2008	24"	21"	Tradicional H12	
Renault	R-12		1972	1983	16"	16"	Tradicional H12	
Renault	R-18		1983	1991	16"	16"	Tradicional H12	
Renault	Sandero		2010	2015	20	20	Tradicional H12	
Renault	Sandero16		2016	En Adelante	20	20	Multi-Fit H10	
Renault	Scala		2011	2013	22"	16"	Tradicional H12	
Renault	Scenic I		2003	2004	24"	16"	Tradicional H12	
Renault	Scenic II		2005	2009	26"	22"	Tradicional H12	
Renault	Stepway		2010	2013	20"	20"	Tradicional H12	
Renault	Stepway16		2015	En Adelante	20"	20"	Multi-Fit H10	
Renault	Symbol		2001	En Adelante	20	18	Tradicional H12	
Renault	Twingo		2015	En Adelante	22	14	Tradicional H12	
Rover	100		1995	1999	16	16	Tradicional H12	A
Rover	200		1984	1999	18	18	Tradicional H12	A
Rover	25		2000	2004	18	18	Tradicional H12	A
Rover	25		2004	2005	21	18	Tradicional H12	A
Rover	400		1990	1996	18	18	Tradicional H12	A
Rover	400		1996	1999	20	18	Tradicional H12	A
Rover	45		2000	2004	20	18	Tradicional H12	A
Rover	600		1993	1999	22	20	Tradicional H12	A
Rover	75	estate	1999	2005	22	22	Tradicional H12	A
Rover	800		1986	1991	19	19	Tradicional H12	A
Rover	800		1992	1999	20	20	Tradicional H12	A
Rover	City Rover		2004	2005	24	17	Tradicional H12	A
Rover	Metro		1980	1998	16	16	Tradicional H12	A
Rover	MG TF		2002	2005	20	20	Tradicional H12	A
Rover	MG ZR		2001	2005	18	18	Tradicional H12	A
Rover	MG ZS		2001	2005	20	18	Tradicional H12	A
Rover	MG ZT	saloon	2001	2005	22	22	Tradicional H12	A
Rover	MGF		1996	En Adelante	20	20	Tradicional H12	A
Saab	9-3	cabrio	1998	2003	21	21	Tradicional H12	A
Saab	9-3		2003	2012	23	23	Tradicional H12	A
Saab	9-3	hatchback	2007	2012	24	23	Multi-Fit H10	B1
Saab	9-3X		2010	2012	24	23	Multi-Fit H10	B1
Saab	9-5	estate	1997	2007	23	23	Tradicional H12	A
Saab	9-7X		2005	2012	22	22	Tradicional H12	A
Saab	900		1983	1993	16	16	Tradicional H12	A
Saab	900		1993	1998	21	21	Tradicional H12	A
Saab	9000		1989	1998	21	21	Tradicional H12	A
Seat	Alhambra		1996	2001	28	26	Tradicional H12	A
Seat	Alhambra		2001	2010	28	28	Multi-Fit H10	C





**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Suzuki	Alto		2008	En Adelante	21	14	Tradicional H12	A
Suzuki	Grand Vitara		1998	En Adelante	19	19	Tradicional H12	A
Suzuki	Ignis		2000	En Adelante	19	18	Tradicional H12	A
Suzuki	Jimny		1998	2007	18	16	Tradicional H12	A
Suzuki	Liana	estate	2011	En Adelante	22	18	Tradicional H12	A
Suzuki	Samurai		1988	1998	11	11	Tradicional H12	A
Suzuki	Splash		2008	En Adelante	22	16	Tradicional H12	A
Suzuki	Swift		1989	1995	20	18	Tradicional H12	A
Suzuki	Swift		1995	En Adelante	21	18	Tradicional H12	A
Suzuki	SX4		2006	En Adelante	26	14	Tradicional H12	A
Suzuki	Vitara		1989	1994	17	17	Tradicional H12	A
Suzuki	Vitara		1995	1999	18	18	Tradicional H12	A
Suzuki	Wagon R		1997	En Adelante	20	18	Tradicional H12	A
Suzuki	Aerio		2006	2007	22"	18"	Tradicional H12	
Suzuki	LJ50/LJ80		1978	1984	12	12	Tradicional H12	
Suzuki	Kizashi		2010	2014	24"	20"	Tradicional H12	
Suzuki	Swift		2007	2014	21"	19"	Tradicional H12	
Suzuki	SX4		2008	2014	26"	16"	Tradicional H12	
Suzuki	SJ 410		1984	1990	13	13	Tradicional H12	
Suzuki	XL7		2007	2009	24"	19"	Tradicional H12	
Toyota	4 Runner		1990	1995	17	17	Tradicional H12	A
Toyota	Auris		2007	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Toyota	Avensis	estate	1998	2003	21	18	Tradicional H12	A
Toyota	Avensis	estate	2003	2008	24	16	Tradicional H12	A
Toyota	Avensis	estate	2008	En Adelante	26	16	Multi-Fit H10	B2
Toyota	Aygo		2005	En Adelante	26	0	Tradicional H12	A
Toyota	Camry		1987	1991	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	Camry		1991	2003	21	19	Tradicional H12	A
Toyota	Carina E		1992	1997	21	18	Tradicional H12	A
Toyota	Celica		1990	1994	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	Celica		1994	1999	21	19	Tradicional H12	A
Toyota	Celica		1999	2006	26	16	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (EU)	estate	1992	2000	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (EU)	estate	2000	En Adelante	21	18	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (EU)	hatchback	2002	2007	22	19	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (EU)	hatchback	2007	En Adelante	26	13	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (EU)	Verso	2001	2004	26	16	Tradicional H12	A
Toyota	Corolla (JP)	estate	2000	En Adelante	24	16	Tradicional H12	A
Toyota	Hi-Ace		1989	1995	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	Hi-Ace		1995	2001	21	21	Tradicional H12	A
Toyota	Hi-Lux		1988	2005	17	17	Tradicional H12	A
Toyota	Hi-Lux		2005	En Adelante	21	19	Tradicional H12	A
Toyota	IQ		2008	En Adelante	22	18	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		1980	1990	17	17	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		1990	1997	18	18	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		1998	2002	19	18	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		2003	2007	22	21	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		2007	2009	24	21	Tradicional H12	A
Toyota	Land Cruiser		2009	En Adelante	26	20	Tradicional H12	A
Toyota	MR2		1990	1999	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	MR2		2000	En Adelante	20	19	Tradicional H12	A
Toyota	Picnic		1996	1998	24	16	Tradicional H12	A
Toyota	Previa		2000	2006	28	18	Tradicional H12	A
Toyota	Prius		1998	2003	24	16	Tradicional H12	A
Toyota	Prius		2003	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Toyota	RAV-4		1994	2000	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	RAV-4		2000	2005	24	19	Tradicional H12	A
Toyota	RAV-4		2005	2012	24	17	Tradicional H12	A
Toyota	Starlet		1989	1996	20	17	Tradicional H12	A
Toyota	Starlet		1996	1999	20	18	Tradicional H12	A
Toyota	Supra		1993	1998	21	20	Tradicional H12	A
Toyota	Urban Cruiser		2009	En Adelante	24	13	Tradicional H12	A
Toyota	Verso		2009	En Adelante	26	16	Tradicional H12	A
Toyota	Yaris (EU)		1999	2005	20	15	Tradicional H12	A
Toyota	Yaris (EU)		2005	2010	24	15	Tradicional H12	A
Toyota	Yaris Verso		1999	2004	22	16	Tradicional H12	A
Toyota	42 TD		2005	En Adelante	24	20	Tradicional H12	
Toyota	Autana		Todos	Todos	18	18	Tradicional H12	
Toyota	4Runner		2003	2009	22"	20"	Tradicional H12	
Toyota	Avanza		2007	2014	20"	16"	Tradicional H12	
Toyota	Burbuja		1993	En Adelante	18	18	Tradicional H12	
Toyota	Camry		2012	2014	26"	18"	Tradicional H12	
Toyota	Camry		2003	2011	24"	19"	Tradicional H12	
Toyota	Corolla		1995	2003	20	18	Tradicional H12	
Toyota	Corolla		2004	2008	22	16"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador Multi-Fit H10	
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Toyota	Corolla New	2009	En Adelante	26	16	Tradicional H12		
Toyota	FJ Crusier	2008	2014	16"	14"	Tradicional H12		
Toyota	Fortuner	2007	En Adelante	22	18	Tradicional H12		
Toyota	Hiace	2005	2008	20"	20"	Tradicional H12		
Toyota	Highlander	2008	2014	26"	20"	Tradicional H12		
Toyota	Hilux	1995	1997	16	16	Tradicional H12		
Toyota	Hilux	1998	2006	18	18	Tradicional H12		
Toyota	Hilux	2006	En Adelante	22	18	Tradicional H12		
Toyota	Jeep Tradicional	1983	2004	14	14	Tradicional H12		
Toyota	Land Cruiser	2004	2014	24"	22"	Tradicional H12		
Toyota	Land Cruiser	1991	1997	16	16	Tradicional H12		
Toyota	Matrix	2009	2010	26"	16"	Tradicional H12		
Toyota	Matrix	2003	2008	21"	18"	Tradicional H12		
Toyota	Prius	2010	2014	26"	18"	Tradicional H12		
Toyota	Prado/Prado EGO	1998	2002	20"	18"	Tradicional H12		
Toyota	Prado LC 120 / 150	2003	2009	22"	20"	Tradicional H12		
Toyota	Prado vx Lc 90	2007	2016	24"	20"	Tradicional H12		
Toyota	Prado TX-TXL	7	0	24	20	Tradicional H12		
Toyota	RAV 4	1998	2003	20	18	Tradicional H12		
Toyota	RAV 4	2004	2014	24"	16"	Tradicional H12		
Toyota	Runner	2003	En Adelante	22	20	Tradicional H12		
Toyota	Sienna	2004	2014	28"	20"	Tradicional H12		
Toyota	T100	1992	1998	19"	19"	Tradicional H12		
Toyota	Solara	2005	2006	24"	19"	Tradicional H12		
Toyota	Tercel	1994	En Adelante	18	18	Tradicional H12		
Toyota	Tacoma	2006	2014	22"	21"	Tradicional H12		
Toyota	Tacoma	1995	2004	16"	16"	Tradicional H12		
Toyota	Tundra	2013	2014	26"	24"	Tradicional H12		
Toyota	Tundra	2007	2012	26"	22"	Tradicional H12		
Toyota	VXR	2005	En Adelante	20	20	Tradicional H12		
Toyota	Venza	2009	2011	26"	22"	Tradicional H12		
Toyota	Yaris	2006	2014	26"	14"	Tradicional H12		
Toyota	Sequoia	2008	2014	26"	19"	Multi-Fit H10		
Volkswagen	Bettle	1978	1985	11	11	Tradicional H12	A	
Volkswagen	Bettle	1998	2005	21	21	Tradicional H12	A	
Volkswagen	Bettle	2005	2010	21	20	Tradicional H12	A	
Volkswagen	Bora	1998	2002	21	19	Tradicional H12	A	
Volkswagen	Caddy	single rear door	1995	2003	20	18	Tradicional H12	A
Volkswagen	Caddy	single rear door	2004	2007	24	19	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Caddy	single rear door	2007	En Adelante	24	18	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Corrado		1988	1995	19	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Crafter		2006	En Adelante	26	24	Multi-Fit H10	B1
Volkswagen	Eos		2006	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Fox		2005	En Adelante	21	15	Tradicional H12	A
Volkswagen	Golf	cabriolet	1972	1993	16	16	Tradicional H12	A
Volkswagen	Golf	cabriolet	1993	2002	21	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Golf	Convertible (VI)	2011	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Golf	Estate (V)	2006	2009	24	19	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Golf	hatchback	1983	1991	18	18	Tradicional H12	A
Volkswagen	Golf	plus	2005	En Adelante	28	28	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Jetta		1984	1992	18	18	Tradicional H12	A
Volkswagen	Jetta		2005	2006	24	19	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Lupo		1998	2005	21	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Multivan		2003	En Adelante	24	24	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Passat	cc	2008	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Passat	estate	1988	2002	21	21	Tradicional H12	A
Volkswagen	Polo		1981	1994	16	16	Tradicional H12	A
Volkswagen	Polo		1994	2001	19	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Polo		2001	2005	21	19	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Polo		2009	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Scirocco		1980	1992	19	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Scirocco		2008	En Adelante	24	19	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Sharan		1995	2001	28	26	Tradicional H12	A
Volkswagen	Sharan		2001	2009	28	28	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Sharan		2010	En Adelante	28	16	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	T4 Transporter		1990	2003	21	21	Tradicional H12	A
Volkswagen	T5 Transporter		2003	En Adelante	24	24	Tradicional H12	A
Volkswagen	Tiguan		2007	En Adelante	24	21	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Touareg		2002	2010	26	26	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Touran		2003	2006	28	28	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Touran		2006	2006	24	19	Multi-Fit H10	C
Volkswagen	Touran		2007	En Adelante	24	18	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Up		2011	En Adelante	24	16	Multi-Fit H10	B2
Volkswagen	Vento		1991	1998	21	19	Tradicional H12	A
Volkswagen	Amarok		2011	2014	24"	14"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

MARCA	MODELO	Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10
		Desde	Hasta	Conductor	Pasajero		
Volkswagen	Beetle	2012	2014	22"	22"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Beetle	2006	2011	21"	21"	Tradicional H12	
Volkswagen	Bora	2006	2010	24"	20"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Caribe	1977	1989	16"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Combi	1971	2002	16"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Corsar	1983	1989	18"	18"	Tradicional H12	
Volkswagen	Crossfox	2007	2014	21"	15"	Tradicional H12	
Volkswagen	Derby	1992	2008	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Eurovan	2003	2009	21"	21"	Tradicional H12	
Volkswagen	Gol	2009	2014	22"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Golf A2	1987	1992	16"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Golf A3	1993	1999	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Golf A4	2003	2007	21"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Golf Cabriolet	1993	2002	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	GTI A4	2003	2005	24"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	GTI A5	2007	2009	24"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	GTI A6	2010	2013	24"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	GTI A7	2015	2015	26"	18"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Jetta Clásico	2008	2015	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Jetta MKII	1980	1992	16"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Jetta MKIII	1993	1999	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Jetta MKIV	2000	2007	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Jetta MKVI	2011	2015	24"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Lupo	2005	2009	22"	15"	Tradicional H12	
Volkswagen	Passat	2005	2006	21"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Passat CC	2009	2014	24"	19"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Pointer	2000	2009	21"	19"	Tradicional H12	
Volkswagen	Pointer	1998	1999	20"	20"	Tradicional H12	
Volkswagen	Routan	2009	2012	26"	20"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Saveiro	2010	2014	21"	16"	Tradicional H12	
Volkswagen	Sedán	1965	2004	11"	11"	Tradicional H12	
Volkswagen	Sport Van	2006	2010	22"	15"	Tradicional H12	
Volkswagen	Touareg	2011	2014	24"	24"	Multi-Fit H10	
Volkswagen	Transporter	2010	2014	24"	22"	Tradicional H12	
Volkswagen	Transporter T5	2003	2012	24"	24"	Tradicional H12	
Volkswagen	Van	2003	2009	20"	18"	Tradicional H12	
Volvo	240	1982	1993	16	16	Tradicional H12	A
Volvo	440	1988	1996	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	740	1984	1995	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	850	1991	1997	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	940	1990	1998	20	20	Tradicional H12	A
Volvo	960	1990	1998	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	C30	2006	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	C70	1998	2006	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	C70	2006	En Adelante	26	19	Multi-Fit H10	B2
Volvo	C70	2006	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	S40	1995	2003	21	20	Tradicional H12	A
Volvo	S40	2004	2005	26	20	Multi-Fit H10	C
Volvo	S60	2000	2004	24	21	Tradicional H12	A
Volvo	S60	2004	2010	24	22	Multi-Fit H10	B1
Volvo	S60	2010	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	S70	1997	2000	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	S80	1998	2004	24	21	Tradicional H12	A
Volvo	S80	2004	2006	24	22	Multi-Fit H10	B1
Volvo	S80	2006	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	V40	1995	2003	21	20	Tradicional H12	A
Volvo	V40	2004	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	V50	2004	2005	26	20	Multi-Fit H10	C
Volvo	V60	2010	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	V70	1997	2000	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	V70	2000	2004	24	21	Tradicional H12	A
Volvo	V70	2004	2007	24	22	Multi-Fit H10	B1
Volvo	V70	2007	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	V90	1996	1998	21	21	Tradicional H12	A
Volvo	XC60	2008	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	XC70	2000	2004	24	21	Tradicional H12	A
Volvo	XC70	2004	2007	24	22	Multi-Fit H10	B1
Volvo	XC70	2007	En Adelante	26	20	Multi-Fit H10	B2
Volvo	XC90	2003	2004	24	21	Tradicional H12	A
Volvo	XC90	2004	En Adelante	24	22	Multi-Fit H10	B1
Volvo	C70 Cabriolet	2006	2013	24"	20"	Multi-Fit H10	
Volvo	C70 Cabriolet	2000	2005	21"	21"	Tradicional H12	
Volvo	S40	1999	2005	21"	19"	Tradicional H12	
Volvo	S90	1997	1998	21"	21"	Tradicional H12	
Volvo	V40	1995	2004	21"	21"	Tradicional H12	

**Lista De Vehiculos Para Plumillas Defender.**

A	B1		B2	B3	B4	C	D	E	F
MARCA	MODELO		Año		Medida en PI		Tipo de Conector	Tipo de Adaptador. Multi-Fit H10	
			Desde	Hasta	Conductor	Pasajero			
Volvo	XC70		2003	2004	21"	21"	Tradicional H12		